

DISTANCIÓMETRO LÁSER



CARACTERÍSTICAS:

- Mide distancias de un punto a otro
- Calcula áreas, volúmenes, alturas (usando teorema de pitágoras)
- Requiere de 2 baterías AAA (1.5V) para su funcionamiento (no incluidas)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Rango de medición	
60 m: 0.05 m ~ 60 m	
Precisión de medición (Desviación estándar)	± 2,00mm
Unidad de medida (distancia)	m, ft, in
Unidad de medida (área)	m2, ft2, in2
Unidad de medida (volumen)	m3, ft3
Tipo de láser	620-690nm
Clase de láser	clase II, < 1mw
Tiempo de medición	0,5s
Temperatura de operación	-10°C-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C-65°C
Baterías	2 x 1,5V AAA (No incluidas)
Mediciones con batería 100% cargadas	>5 000
Peso (sin baterías)	90g
Dimensiones	118mm x 48mm x 27mm

**Cuando se miden distancias menores a 10m, la precisión es de ±2mm; cuando se miden distancias mayores a 10m, la precisión es la siguiente: ±2mm + 0,05*(D-10) (D: Distancia a medir, unidad: m)

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

FUNCIONES BÁSICAS

Medición única	✓
Medición mínima/máxima	✓
Medición continua	✓
Medición de área/volumen/	✓
Sumas y restas	✓
Conversión de unidades	✓
Referencia de medición	✓
Indicador	✓
Almacenamiento de datos históricos	20
Limpieza de datos	✓
Mensaje de código de error	✓
Indicador de voltaje y potencia de la batería	✓
Apagado automático del láser	10 segundos
Apagado automático del aparato	30 segundos

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

La operación inapropiada puede resultar en daños en el aparato, imprecisión en las medidas, y/o daño personal o a terceros.

No intente abrir o reparar este aparato usted mismo de ninguna manera, la modificación o cambio en el desempeño del transmisor láser está estrictamente prohibido. Almacene este aparato adecuadamente, manténgalo fuera del alcance de los niños, evite que personas inexpertas lo usen.

Evite apuntar con el láser a los ojos y/o cualquier parte del cuerpo, así como a partes altamente reflejantes.

La radiación electromagnética que emite éste aparato puede interferir con otros equipos, por favor no lo utilice cerca de aviones o instrumentos médicos.

No utilice éste aparato cerca de fuentes de ignición o de calor.

No deseche las baterías de este aparato ni el aparato mismo junto con la basura, deséchelos de acuerdo a las regulaciones locales.

Si se llegara a presentar cualquier problema de calidad o cualquier duda durante la operación, contacte con su distribuidor para aclarar la situación.